

SERVISNE NASTAVITVE

VNOS KODE ZA NASTAVLJANJE PARAMETROV

10s



+ KODA = 011

Vstop v nastavljanje

držite pritisnjeno tipko  (cca 10 sek) dokler se na zaslonu ne prikaže napis **CODA**

odпустite tipko  s tipko  ali  nastavite:

11 za nastavljanje osnovnih parametrov

potrdite s tipko 

Izbira parametra

držite pritisnjeno tipko 

s pritiskom na tipko  ali  izberite parameter katerega želite spremeniti

Spreminjanje vrednosti parametra

odпустite tipki

s tipko  ali  nastavite željeno vrednost

če želite nastaviti še kakšen parameter ponovite **Izbira parametra**

Konec nastavljanja

odпустite vse tipke, ko zaslon neha utripati je nastavljanje končano.

PARAMETER		MIN	MAX	OSN.NAST.
HISTEREZA GORILCA		1,0 °C	5,0 °C	0,4 °C
CAS ZAPIRANJA	>M1<	1 sek	240 sek	100 sek
CAS ODPIRANJA	>M1<	1 sek	240 sek	45 sek
CAS PERIODE	>M1<	30 sek	180 sek	60 sek
PAS IMPULZ.DELOV.	>M1<	5 °C	50 °C	15 °C
CAS MRTVI HOD	>M1<	0 sek	30 sek	0 sek
F.OMEJ.POMIK	>M1<	1	30	20
CAS ZAPIRANJA	>M2<	1 sek	240 sek	120 sek
CAS ODPIRANJA	>M2<	1 sek	240 sek	50 sek
CAS PERIODE	>M2<	30 sek	180 sek	60 sek
PAS IMPULZ.DELOV.	>M2<	5 °C	50 °C	15 °C
CAS MRTVI HOD	>M2<	0 sek	30 sek	0 sek
F.OMEJ.POMIK	>M2<	1	30	20
KALIBR.SONDE		-9,9 °C	10,0 °C	10,0 °C
LNG		0	4	0

POVRNITEV OSNOVNIH NASTAVITEV

- izklopite napajanje regulatorja
- pritisnite tipko  in 
- držite pritisnjeni tipki
- vklopite napajanje
- na zaslonu se prikaže napis **CODA** in verzija programa
- odпустite obe tipki
- ko zaslon prične utripati se osnovne nastavitve shranijo v spominsko enoto

PARAMETRI



SERVISNE NASTAVITVE

POMEN PARAMETROV

HISTEREZA GORILCA

Histereza vklopa gorilca ogrevanja

PARAMETRI POGONA > M1 <

CAS ZAPIRANJA

> M1<

Izmerjen čas zapiranja okna ob vetru ali dežju.

Toliko časa neprekinjeno zapira zaveso v primeru vetra ali dežja.

CAS ODPIRANJA

> M1<

Čas odpiranja okna ob vetru ali dežju. Takoj po zaprtju zaradi dežja ali vetra, se zavesa odpre za nastavljeno vrednost in ostane odprta, dokler je temperatura previsoka. Ko pa temperatura pade pod nastavljeno pa se zavesa popolnoma zapre.

CAS PERJODE

> M1<

Čas, ki mora preteči med dvema pomikoma MOT. POGONA.

PAS IMPULZNEGA DELOV.

> M1<

Temperaturo območje proporcionalnega delovanja MOT. POGONA.

CAS MRTVI HOD

> M1<

Čas mrtvega hoda MOT. POGONA pri spremembi smeri.

F.OMEJ.POMIK

> M1<

Vpliva na čas pomika glede na hitrost približevanju zahtevani temperaturi.

Višja vrednost pomeni, da bolj upošteva hitrost približevanja in ne pomakne MOT. POGONA ali pa ga manj.

PARAMETRI POGONA > M2 <

CAS ZAPIRANJA

> M2<

Izmerjen čas zapiranja okna ob vetru ali dežju.

Toliko časa neprekinjeno zapira zaveso v primeru vetra ali dežja.

CAS ODPIRANJA

> M2<

Čas odpiranja okna ob vetru ali dežju. Takoj po zaprtju zaradi dežja ali vetra, se zavesa odpre za nastavljeno vrednost in ostane odprta, dokler je temperatura previsoka. Ko pa temperatura pade pod nastavljeno pa se zavesa popolnoma zapre.

CAS PERIODE

> M2<

Čas, ki mora preteči med dvema pomikoma MOT. POGONA.

PAS IMPULZNEGA DELOV.

> M2<

Temperaturo območje proporcionalnega delovanja MOT. POGONA.

CAS MRTVI HOD

> M2<

Čas mrtvega hoda MOT. POGONA pri spremembi smeri.

F.OMEJ.POMIK

> M2<

Vpliva na čas pomika glede na hitrost približevanju zahtevani temperaturi.

Višja vrednost pomeni, da bolj upošteva hitrost približevanja in ne pomakne MOT. POGONA ali pa ga manj.

KALIBR.SONDE

Kalibracija sonde

LNG

Jezik za prikaz - Slovenščina = 0