



## TEMPERATURNI REGULATOR - REG2

### ELEMENTI NA ČELNI PLOŠČI








- 1 signalna lučka - delovanje časovnika
- 2 signalna lučka - delovanje grelca
- 3 signalna lučka - vklop
- 4 tipka za vklop - izklop
- 5 zaslon za prikaz temperatur in vrednosti parametrov
- 6 tipka **VIŠJE**
- 7 tipka **NIŽJE**
- 8 tipka za vklop izklop in nastavljanje časovnika






## VKLOP - IZKLOP REGULACIJE

- s pritiskom na tipko  vklopite ali izklopite delovanje regulacije
- delovanje regulacije signalizira svetilka

## NASTAVLJANJE TEMPERATURE

- s pritiskom na tipko  ali  se na zaslonu prikaže napis 
- odпустite tipko
- s tipko  ali  nastavite želeno temperaturo
- odпустite vse tipke , zaslon začne utripati in nastavljanje je končano

## NASTAVLJANJE ČASOVNIKA

- s pritiskom na tipko  vklopite časovnik in na zaslonu se prikaže napis 
- odпустite tipko
- s tipko  ali  nastavite čas ( v minutah )
- odпустite vse tipke , zaslon začne utripati in nastavljanje je končano
- na zaslonu se izmenično prikazuje izmerjena temp. in čas do izteka časovnika
- ko časovnik teče ga lahko poničite s tipko 

## NAPISI NAPAK NA ZASLONU

$E r 1$  = napaka sonda